

Leverans och lagring

Kontrollera att ni fått det antal kolli som är angivet på fraktsedeln. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till fraktbolaget samt till Gebo. Synliga skador ska anmälas vid mottagande av godset. För bildexempel på emballage se www.gebo.se / Bra att veta / Leverans och mottagande.

Dörren/dörrarna ska före montering alltid förvaras inomhus på plant underlag, i ett väl ventilerat och uppvärmt utrymme med låg luftfuktighet, stående på karmens sidostycke alternativt ovanstycke. **OBS: Ej liggande!**

De skall under transport, lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Skador uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av våra garantier. Emballaget skall tas bort snarast då detta endast är avsett att skydda godset under transport.

En noggrann utluftning/avfuktning av eventuell kvarvarande byggfukt skall ske före montering för att eliminera de skador på dörren som uppkommer pga. detta, t.ex. svällning, mögel etc. Under eventuell resterande byggtid ska produkterna skyddas mot varje form av åverkan. Beslag, tätningslister etc. får inte utsättas för frätande ämnen eller färg. **De monteringsanvisningar som följer med i leveransen skall följas.**

Underhåll

Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För att få en lång livslängd på dina dörrar är det viktigt att de underhålls kontinuerligt.

Se skötselanvisning som medföljer leveransen eller ladda ner den på www.gebo.se.

Huvudorsaken till att man målar är för att skydda produkten. Färgbehandling av träkonstruktioner ger viktiga funktionella egenskaper som t.ex. skydd mot klimatpåverkan. Normalt är färgfilmen ett bra fuktskydd, men för att hindra inträngning av fukt/vatten måste man se till att färgfilmen är intakt och av god kvalitet. Ytbehandlingen bör därför kontrolleras regelbundet så att eventuella sprickor eller skador upptäcks så tidigt som möjligt och kan åtgärdas.

Dörrar från Gebo levereras med furuplywood alternativt björkplywood som ytbeklädnad. Plywood är en träbaserad skivprodukt och skall **aldrig** exponeras obehandlad. Det är viktigt att dörrblad och karm på såväl invändiga som utvändiga dörrar behandlas likvärdigt på alla sidor! Glöm inte att behandla även över- och underkant på dörrbladet.

Tänk på att all ytbehandling skall göras på torrt och rent trä, inte på solheta ytor eller vid låg temperatur. Behandlingen skall upprepas så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år. Under de första åren kan ytbehandlingen behöva upprepas med kortare tidsintervaller. En ytterdörr placerad i söder- eller västerläge kräver tätare underhållsintervaller än en ytterdörr i norrläge. Allt underhåll skall dokumenteras.

Skador som uppkommer på ytskikt vid transport eller montering skall repareras omgående och kontroll skall utföras direkt efter montering av detaljer. Alla ytor skall kontrolleras årligen och eventuella skador lagas omedelbart.

Alla beslag som ingår i dörren är ytbehandlade och bör inte övermålas då detta medför en försämring av funktionen. Beslagen på dörren måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl.



REJÄLA DÖRRAR

Underhåll

Sida 2(3)

Version 1:1

Furuplywood:

Dörrar med furuplywood som ytbeklädnad skall behandlas med därtill avsedda produkter. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Invändiga och utvändiga dörrar som utsätts för extrem klimatpåverkan eller för långa behandlingsintervaller kan få småsprickor i ytan. Sprickorna är torrsprickor och påverkar inte furuplywoodens egenskaper och är ej grund för reklamation.

Björkplywood:

Dörrar med björkplywood som ytbeklädnad passar att laseras, täcklaseras alternativt täckmålas. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Invändiga och utvändiga dörrar som utsätts för extrem klimat- påverkan eller för långa behandlingsintervaller kan få småsprickor i ytan. Sprickorna är torrsprickor och påverkar inte björkplywoodens egenskaper och är ej grund för reklamation.

Obehandlade dörrar:

Obehandlade dörrar skall före montering behandlas enligt respektive kategori ovan. Börja med en grundolja som tränger in i underlaget, avvisar vatten och skyddar mot angrepp som t ex rötsvamp, mögel och blånad. Ytbehandling ska sedan ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.

Grundlaserade dörrar:

Dörren är behandlad med en vattenburen grund och skall snarast efter leverans och före montering behandlas ytterligare. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.

Grundmålade dörrar:

Dörren är grundoljad och därefter grundmålad med en vattenburen färg. Före montering skall dörren behandlas med toppfärg på alla ytor. Innan toppfärgen appliceras ska ytan synas för ev. skavanker som då ska lagas. Följ därefter färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.

Grund- och transparent laserade dörrar:

Dörren är grundlaserad och därefter toppbehandlad med en vattenburen transparent lasyr och kan monteras. Ytbehandling ska därefter ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.

Täcklaserade dörrar:

Dörren är grundlaserad och därefter täcklaserad 1 gång med vattenburen färg och kan monteras. Snarast efter leverans (max 1-2 månader) skall dörren behandlas med täcklasyr. Innan täcklasyren appliceras ska ytan synas för ev. skavanker som då ska lagas. Ytbehandling ska ske enligt färgtillverkarens anvisningar. Behandlingen skall upprepas på alla ytor så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.

Täckmålade dörrar:

Dörren är grundoljad, grundmålad samt har fått en behandling med en vattenburen toppfärg. Tänk på att det kan ta månader innan färgen har en tålig och fullt genomhårdad yta. Iakttag försiktighet vid montering, lagring och ev. rengöring av ytan. Undvik användning av maskeringstejp. Normal avsyning och ev. underhållsmålning ska ske minst 1 gång per år. Färgtillverkarens anvisningar skall följas.



REJÄLA DÖRRAR

Underhåll

Sida 3(3)

Version 1:1

Tätningsslistor

Obehandlade ytterdörrar: Tätningsslistor medföljer. Monteras efter behandling av dörren! Sågspårslistan (med vingar) monteras i spåret på dörrbladet. Listan måste delas i hörnen.

P-listan stiftas fast på slaglistan (gäller pardörrar).

Behandlade ytterdörrar: Tätningsslistan monterad. Skydda tätningsslistan före nästa behandling.

Glasade dörrar

Om dörren har glas är det viktigt att göra en toppförsegling, detta ombesörjes av kund.

Toppförsegling bör göras snarast efter att dörren är behandlad och behandlingen genomförd. Använd en produkt anpassad för glas. Kontrollera med jämna mellanrum att fogband mellan glas och glaslist är intakt. Om en spricka eller glipa upptäcks åligger det kunden att tätta med nytt silikon eller likvärdigt. Tätningssmaterialen bryts ner med tiden av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och orsaka svällning och färgsläpp.

Årlig översyn

Minst en gång per år kontrolleras att:

- dörren går lätt att stänga, och att den inte skaver mot karm eller tröskel. Karminfästningen justeras vid behov.
- tätningsslistor sitter fast och är oskadade. Byt vid behov!
- gångjärnens infästning i karm och dörrblad är intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid behov.
- låsets funktion är felfri, rengör och smörj vid behov.
- beslagning som finns på dörr och karm fungerar väl. Beslagstillverkarens instruktion om skötsel införskaffas vid behov.
- färgfilmen är intakt och av god kvalitet. Eventuella sprickor eller skador åtgärdas. Behandlingen skall upprepas så fort ytan verkar torr eller minst 1 gång per år.